


CASABLANCA

TV CABINET 160CM



CONNECT SYSTEM

1

3


2

(Connecting bolts)

WHEN FITTING CAMS
 ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
 BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
 TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE


✓				✗
	CORRECT	WRONG		

M4x16mm.




มาตรฐาน การระบุสินค้าที่ต้องยึด Fitting กันสั่น (Safety Fitting) *หมายเหตุ สินค้าที่เป็นชุดเด็ก ใ้ติดตั้ง Fitting กันสั่นทุกตัว*****


■ หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่




■ ติดตั้งจากกันสั่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 m. ขึ้นไป)




■ หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์



■ ติดตั้งจากกันสั่นกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 m.)




■ หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่



HARDWARE


-BODY SET



x 16




x 16



x 16




x 2



x 2



x 26



x 2



x 2




x 8



x 8




x 2



x 3

-DRAWER SET



x 2/2




x 12



x 16



x 4



x 2/4




x 2




x 4

-DOOR SET



x 2



Half overlay


x 2



x 24




x 4



x 8



x 16



x 2/4




x 16


ASSEMBLY

-BODY SET


1.




2.





3.



4.




5.




ASSEMBLY

-DOOR SET


1.



2.




3.




ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.




2.



3.



3.



4.

