




SHIBUYA/HI

Wd 6 drs



Can be assembled
both vertically and horizontally



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑
CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

OUT

IN

M4x16mm.

i

40mm.

✗

EQ

✓

M4x13mm.



1mm.

9mm.





9mm.

3mm.


M4x16mm.



M4x16mm.




1





M4x16mm.

2




M4x16mm.

3



M4x16mm.

M4x16mm.




ติดตั้งฉากกันลื่นกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันลื่น (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันลื่นทุกตัว***

ขนาด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)



ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ติดตั้งฉากกันลื่นกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)

ขนาด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)



ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 500

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 600

ขนาด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่

High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE


-BODY SET




x 69




x 69




x 68




x 4




x 2




x 8




x 4



x 4




x 4




x 32




x 16




x 24



x 24



x 10



x 10




x 36




5x18 mm.

x 10



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 40




M4x16mm.

x 206



M4x25mm.

x 48



M4x30mm.

x 36



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8



M4x16mm.

x 22



M4x20mm.

x 40



M4x30mm.

x 24




6x1/2"


x 8

HARDWARE


-DRAWER SET




x 3 Set



x 18




x 36



M6x30mm.

x 11




x 1 Set




x 6

-DOOR SET



Full overlay

x 10



Half overlay


x 20



x 180



x 12



x 3




x 6



11mm.

x 6


-LAMP SET




x 1 Set



x 15




x 15




5x3/4"

x 4


-Aluminum Trouser Rack



a. x2



b. x1




c. x 1

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.




2.




3.




4.




5.




6.







7.




8.








11.







12.




**จัดเก็บสายไฟทำงาน
ให้เรียบร้อย




13.



14.




15.



16.






TYPE- A



17.





TYPE- A




18.



TYPE- A




19



M3.5x13mm.


x 18




16.




TYPE- B



31 x 6



- ไม่กีดขวางสายยิงสกรูเฉียงขึ้น
- ไม่กีดขวางขาที่ยิงสกรูเฉียงลง




Ø 5x18 mm.

x 10



x 2

M4x30mm.






x 24

17.





TYPE- B



18.




TYPE- B




ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.




M4x40mm.



x 12




M6x30mm.





x 3

2.




M4x16mm.

x 2




M3.5x13mm.

x 2




USB type C
DOWN

3.






4.



5.




TYPE- A



40

41



42









ASSEMBLY

-DOOR SET

1.




2.






TYPE- A



TYPE- B



MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใช้แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้




เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว ชำยไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.




2.





3.




4.




5.





6.




7.



8.




9.





TYPE- A



TYPE- B

