




ORIA/Hi

Wd 6 drs



ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

Can be assembled
both vertically and horizontally



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

✗

WRONG

M4x16mm.

i

40mm.

EQ







M4x13mm.

Ø3x3mm


9mm.

9mm.


1mm.





1



2






3



M4x16mm.



M4x16mm.



■ **มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting) ***หมายเหตุ สันค่าที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว*****

■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

■ **หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่**





ติดตั้งบนผนัง

ติดตั้งลอยหลบมือ

■ **หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์**


■ ติดตั้งฉากกันสับกับตู้เตี้ย (น้อยกว่า 2 ม.)



ติดตั้งบนผนัง


ติดตั้งลอยหลบมือ

■ **หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส่**



HARDWARE

-BODY SET




x 69




x 65




x 4




x 68




x 4




x 2



x 8




x 4




x 4




x 16




x 24




x 4




x 32



x 24



x 10



x 10




(Light Macassar)

x 36




5x18 mm.
(Light Macassar)

x 10



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 40



M4x16mm.

x 206



M4x25mm.

x 84



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 8



M4x16mm.

x 22



M4x20mm.

x 40



M4x30mm.

x 24




6x1/2"


x 8

HARDWARE

-DRAWER SET



x 3 set



x 3 set



M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 24



M4x40mm.

x 36





Ø11mm.

x 24




x 6



M6x25mm.

x 11




x 1 Set

-DOOR SET



Full overlay

x 10




Half overlay

x 20



M4x16mm.

x 180



x 6




M4x22mm.

x 12



x 12



x 28




M3.5x13mm.

x 56




x 56


-LAMP SET



x 1 Set



x 15




x 15



5x3/4"


x 4

-Aluminum Trouser Rack




969mm.

a. x2



978mm.

b. x1



553mm.


c. x 1

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET

1.



2.




-PART No.5




#19mm.


3.




4.




5.




6.







7.




8.








11.







12.







**จัดเก็บสายไฟทำงาน
ให้เรียบร้อย




13.



14.












15.



16.






TYPE- A



17.





TYPE- A





18.



TYPE- A





19



16.




TYPE- B




- ไม่กอนด้านซ้ายยังสกรูเฉียงขึ้น
- ไม่กอนด้านขวายังสกรูเฉียงลง


31 x 6



**Ø 5x18 mm.
x 10**



x 2






M4x30mm.

x 24

17.





TYPE- B



18.




TYPE- B




ASSEMBLY

-DRAWER SET


1.




M4x40mm.



x 12






M6x25mm.




x 3


2.




3.



4.




5.



6.




TYPE- A




ASSEMBLY

-DOOR SET


1.




2.



3.




4.









1.



2.




3.






TYPE- A



TYPE- B



MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียนลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้




เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.




2.





3.




4.




5.





6.




7.



8.




9.





TYPE- A



TYPE- B

