




GIO/HI

Wd 5 drs



ในกรณีที่ใช้มือลูบผิวผลิตภัณฑ์แล้วพบเป็นเม็ดทราย
ให้ใช้กระดาษ A4 ลูบไปในทิศทางเดียวกัน

Can be assembled
both vertically and horizontally



CONNECT SYSTEM

1

2

(Connecting bolts)

3

WHEN FITTING CAMS
ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE

✓

↑

CORRECT

✗

WRONG

M4x16mm.

i

40mm.

EQ

M4x13mm.

Ø3x3mm




9mm.

9mm.





1mm.

2


M4x16mm.




M4x16mm.





1



2






3



M4x16mm.

M4x16mm.




มาตรฐาน การประเมินค่าที่ต้องยึด Fitting กันสับ (Safety Fitting)

หมายเหตุ สันค้ำที่เป็นชุดเล็ก ให้ติดตั้ง Fitting กันสับทุกตัว

ติดตั้งตากันสับกับตู้สูง (ตั้งแต่ 2 ม.ขึ้นไป)

หมวด ตู้บานเปิด / ตู้บานปิด + ช่องใส่

High (ความสูง)



ความสูงตั้งแต่ 1200 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

หมวด ตู้ลิ้นชัก / ตู้ลิ้นชัก + ช่องใส่ / ตู้ลิ้นชัก + บานเปิด / ตู้ลิ้นชัก + บานสไลด์

High (ความสูง)



ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300


ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งแต่ 600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

หมวด ตู้บานสไลด์ / ตู้ใส

High (ความสูง)




ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 300

ความสูงตั้งแต่ 1600 ขึ้นไป สลักไม้กัน 400

HARDWARE


-BODY SET




x 62




x 62



x 56




x 4




x 16




x 14




x 24




x 6




x 6




x 44



x 30



x 8



x 8



(Black)

x 12




(Dark grey)

x 24




5x18 mm.

x 8



x 2



x 2



M3.5x20mm.

x 24



M4x13mm.

x 24



M4x16mm.

x 270



M4x25mm.

x 81



M5x50mm.

x 2



6x3/8"

x 12



M4x16mm.

x 18



M4x20mm.

x 25




M4x30mm.


x 24

HARDWARE

-DRAWER SET



x 3 set



x 3 set




M3.5x25mm.

x 12



M3.5x13mm.

x 24



M4x40mm.

x 36




Ø11mm.

x 24





x 6



M6x25mm.

x 11




x 1 Set

-DOOR SET



Full overlay

x 10




Half overlay

x 10



M4x16mm.

x 120



x 2




M3.5x13mm.

x 4



x 8




x 4



8x1/2"

x 24


-LAMP SET




x 1 Set



x 10




x 10



5x3/4"

x 3

-Hanging Rack




x 3

ASSEMBLY


Horizontal assembly

-BODY SET


1.





2.




3.




4.




5.






6.




7.



8.






9.







10.







**จัดเก็บสายไฟหน้างาน
ให้เรียบร้อย




11.



12.




13.



14.






TYPE- A






15.



TYPE- A








16.



14.






TYPE- B




15.



TYPE- B




17.







ASSEMBLY

-DRAWER SET







1.




2.




3.



4.




5.



6.







TYPE- A






ASSEMBLY

-DOOR SET

1.



2.






3.








x5

Full overlay




4.









1.





2.



3.






43




No.43 ไม่เปิดใช้สำหรับยึดชุดหน้าบาน HI ขยายแยก



TYPE- A



TYPE- B



MANUAL : FINGERPRINT LOCK

ใส่แบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน
(จำหน่ายแยกต่างหาก)



โหมดลงทะเบียลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1



ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3



ขั้นตอนที่ 4

โหมดลบข้อมูล / รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน



ขั้นตอนที่ 1

การเพิ่มลายนิ้วมือ



ขั้นตอนที่ 1




ขั้นตอนที่ 2



ขั้นตอนที่ 3

กรณีแบตเตอรี่หมด ไม่สามารถปลดล็อกอุปกรณ์ได้




เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้า กับสาย
USB type C แล้ว จ่ายไฟให้เครื่อง
จากนั้นจะสามารถปลดล็อกได้ตามปกติ

ASSEMBLY


Vertical assembly

-BODY SET


1.




2.





3.





4.




5.



6.




7.





TYPE- A



TYPE- B

